

Moulinex®

cuisine companion robot cuiseur

GUIDE
GIDS



découpe
snijdt



prépare
bereidt

et cuit
en bakt



Sauce



Soup



Slowcook



Steam



Pastry



Dessert

6

PROGRAMMES AUTOMATIQUES
AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

PRISE EN MAIN RAPIDE • SNEL OPSTARTEN

1
Marche - Arrêt
-
Start - Stop



2
Choisir
l'accessoire
-
Kies het accessoire



3
Verser
les ingrédients
-
Ingrediënten
bijvoegen



4
Sélectionner
le programme
-
Selecteer het
programma



5
Démarrer
le programme
-
Start het
programma



6
Résultat
-
Resultaat



**➤ Choisissez le mode manuel pour des réglages personnalisés de la vitesse, température et durée de cuisson
Selecteer manueel uw persoonlijke instellingen van de snelheid, temperatuur en kooktijd**

Une question ? Appelez MOULINEX SERVICE CONSOMMATEUR FRANCE au 0 974 50 10 14 prix d'un appel non surtaxé

Une question/Hulp nodig ? Appelez/Bel GROUPE SEB BELGIUM 070/23.31.59

Le tarif dépend de votre opérateur et des conditions de votre abonnement. Het tarief is afhankelijk van uw operator en de voorwaarden van uw abonnement.